

## MONTAGE ET DEMONTAGE DES CABINES DE TOILETTES SECHES

### OUTILS NECESSAIRES

- Visseuse ou tournevis avec embout Torx.
- Escabeau
- Gants (pour manipuler les cloisons)

2 personnes sont nécessaires pour l'assemblage des murs. **Installer la cabine sur une zone plane.**

Poids d'une cabine entière : 100 kg. Dimensions les plus grandes : hauteur 2,20 m & largeur 1,25 m.

### MONTAGE

1. Assembler d'abord l'arrière et un côté en commençant par la charnière du haut puis celle du bas.
2. Assembler l'autre côté.
3. Finir par la porte en vérifiant auparavant qu'elle n'est pas fermée à clé.
4. Insérer la paroi verticale de la partie toilette et la visser (.
5. Placer le baste (grande poubelle noire) derrière cette paroi. Déposer l'assise des toilettes et bien replacer le baste si besoin.
6. Finir en posant le plancher.
7. Visser le toit sur les tasseaux (utiliser les trous du toit entourés et bien s'aligner).
8. Visser le support à savon (sur le mur de droite quand on est assis).
9. Installer le rouleau de papier sur la chaînette, la petite poubelle au sol.
10. Déposer le bac de sciure sur l'assise.
11. Installer le cordon d'éclairage LED en prenant appui sur les ouvertures en hauteur (prévoir une alimentation électrique).

### DEMONTAGE

Procéder à l'inverse du montage en tenant compte des consignes ci-dessous :

- **Enlever l'assise des toilettes en premier afin de pouvoir soulever le plancher par en-dessous pour le sortir.**
- **Décrocher d'abord la charnière du bas puis celle du haut au moment de séparer les cloisons.**
- **Bien refermer les charnières de chaque cloison pour éviter leur arrachage lors du transport.**